

# Profoto Technical News

## ● Battery Mode (バッテリーモード)

設定目的 Profoto BatPacとの組み合わせで最大パフォーマンスを引き出すモード

通常のモードでは、D1を最大2台までの使用に限定されるが、このモードでは最大4台まで使用可能

設定方法 スタンバイ状態(ACコードをさして、ONボタンに赤ランプが点灯している状態)で

**MODEL(モデリング)ボタン**を10秒以上押す

確認方法 ディ스플레이に **"bt"** (バッテリーモード)が表示

通常モードでは**"-"**が表示

## ● Power On Mode (パワーONモード)

設定目的 ACコードをさしてすぐにON状態にするモード

ACコードをさして、スタンバイモード(ONボタンが赤ランプの状態)にならず、直接緑のON状態になる

設定方法 スタンバイ状態で**TEST(テスト)ボタン**を10秒以上押す

確認方法 ディ스플레이に **"P1"** (Power Onモード)が表示

通常モードでは**"P0"** (Standbyモード)が表示

## ● Display Mode (ディスプレイモード)

設定目的 逆さまの状態D1を使用する場合

ディスプレイ表示を逆さまに表示

設定方法 スタンバイ状態で**SLAVE(スレーブ)ボタン**を10秒以上押す

確認方法 ディ스플레이に **"AA"** 逆さまに表示

通常モードでは**"AA"** が正しい状態に表示

## ● Remote Mode (リモートモード)

設定目的 Air Remoteコントローラー、若しくはProfoto StudioソフトウェアからHeadのOn/Offコントロールを

Power On/Offのコマンドに変更できる

設定方法 スタンバイ状態で**READY(レディ)ボタン**を10秒以上押す

確認方法 ディ스플레이に **"A1"** (Remote)モードが表示

通常モードでは**"A0"** が表示

## ※ 元の設定戻す方法

それぞれ、モード設定時に押したボタンを10秒以上押すことで、以前のモードに戻ります。

## ※ 注意事項

それぞれの設定変更ボタンを10秒以上押してもディスプレイに表示が出ない場合は、D1本体のファームウェアをバージョンアップする必要があります。

ご購入いただいた販売店か、プロフォト社までご連絡下さい。

バージョンアップの料金はかかりませんが、お送りいただく際の送料はお客様負担となります。ご了承下さい。