

HSS対応ファームウェア アップグレード方法

アップグレード方法

オフカメラ・フラッシュB1でHSS(ハイスピードシンクロ)機能の利用を可能にするファームウェアアップグレードの方法をご案内します。ファームウェアアップグレードは、B1本体と、Air Remote TTL両方に行う必要があります。

1. My Profotoアカウントを作成

<http://profoto.com/ja/myprofoto-registration> にアクセスして必要事項を入力し、アカウント作成してください。

→ 登録メールアドレスに確認メールが送られてくるので(迷惑フォルダーに入ってしまうことがあるので注意)、メールに記載のURLにアクセスすることで、My Profotoアカウントの作成が完了します。

2. ファームウェアアップグレード(B1用とAir Remote TTL用)のダウンロード

<http://profoto.com/ja/myprofoto> ページにアクセスして、ログインしてください。

→ 製品アップグレードのところの「アップグレードを確認」をクリックしてください。

→ <http://profoto.com/ja/myprofoto/upgrades> ページで B1用HSS対応アップグレード(Mac用またはPC用)と、Air Remote TTL-C/N用HSS対応アップグレード(Mac用またはPC用)をダウンロードしてください。

3. B1のアップグレードの実行

ダウンロードしたB1用ファームウェアを起動してください。

- 1) B1本体のバッテリーを取り外してください。
- 2) 15分待機するか、もしくは、60秒間テストボタンを押し続けてください(本体の放電を行うため)。
- 3) ミニUSB変換ケーブル(Mini-AからUSB Type-A)でコンピュータとB1を接続してください。
- 4) 右下の"Press to continue"ボタンを押してください。
- 5) B1がコンピュータに認識されたことを確認し、右下に表示される"Click to start firmware update"ボタンを押してください。アップグレードが始まります。
- 6) "Firmware update is successfully done!"と表示されると、アップグレードが終了です。

4. Air Remote TTLのアップグレードの実行

ダウンロードしたAir Remote TTL用ファームウェアを起動してください。

- 1) Air Remote TTL の図の赤で囲まれたボタン2個を同時に押したまま、ONボタンを押してください。
- 2) ディスプレイに「USB」と表示されるのを確認してください。
- 3) ミニUSB変換ケーブル(Mini-AからUSB Type-A)でコンピュータとAir Remote TTLを接続してください。
- 4) 右下の"Press to continue"ボタンを押してください。
- 5) 右下に表示される"Click to start firmware update"ボタンを押すと、アップグレードが始まります。
- 6) "Firmware update is successfully done!"と表示されると、アップグレードが終了です。

注意事項:

1. アップグレードに必要なミニUSB変換ケーブルについて

ファームウェアアップグレードを行っていただく際、B1およびAir Remote TTLとコンピュータの接続に、ミニUSB変換ケーブル(Mini-AからUSB Type-A)が必要です。Air Remote TTLに付属のものか、カメラに付属のものをお使いください。

アップグレードについてご不明な点は、info@profoto.jp または 03-3206-1861 までお問い合わせください。