

Profoto Technical News

● Battery Mode (バッテリーモード)

設定目的 Profoto BatPacとの組み合わせで最大パフォーマンスを引き出すモード

通常モードでは、D1を最大2台までの使用に限定されるが、このモードでは最大4台まで使用可能

設定方法 スタンバイ状態(ACコードをさして、ONボタンに赤ランプが点灯している状態)で

MODEL(モデリング)ボタンを10秒以上押す

確認方法 ディスプレイに **"bt"** (バッテリーモード)が表示

通常モードでは**"- -"**が表示

● Power On Mode (パワーONモード)

設定目的 ACコードをさしてすぐにON状態にするモード

ACコードをさして、スタンバイモード(ONボタンが赤ランプの状態)にならず、直接緑のON状態になる

設定方法 スタンバイ状態で**TEST(テスト)ボタンを10秒以上押す**

確認方法 ディスプレイに **"P1"** (Power Onモード)が表示

通常モードでは**"P0"** (Standbyモード)が表示

● Display Mode (ディスプレイモード)

設定目的 逆さまの状態でもD1を使用する場合

ディスプレイ表示を逆さまに表示

設定方法 スタンバイ状態で**SLAVE(スレーブ)ボタンを10秒以上押す**

確認方法 ディスプレイに **"AA"** 逆さまに表示

通常モードでは**"AA"** が正しい状態で表示

● Remote Mode (リモートモード)

設定目的 Air Remoteコントローラー、若しくはProfoto StudioソフトウェアからHeadのOn/Offコントロールを

Power On/Offのコマンドに変更できる

設定方法 スタンバイ状態で**READY(レディ)ボタンを10秒以上押す**

確認方法 ディスプレイに **"A1"** (Remote)モードが表示

通常モードでは**"A0"**が表示

※ 元の設定戻す方法

それぞれ、モード設定時に押したボタンを10秒以上押すことで、以前のモードに戻ります。

※ 注意事項

それぞれの設定変更ボタンを10秒以上押してもディスプレイに表示が出ない場合は、D1本体のファームウェアをバージョンアップする必要があります。

ご購入いただいた販売店か、プロフォト社までご連絡下さい。

※バージョンアップ料金は18,000円(工賃込み)となりますのでご了承下さい。

2019/7/10更新